

AXIS 243Q Blade Video Server

Installation Guide



AXIS 243Q Blade Installation Guide

This installation guide provides instructions for installing the AXIS 243Q Blade Video Server on your network. For all other aspects of using the product, please see the User's Manual, available on the CD included in this package, or from www.axis.com/techsup

Important!

- To mount the hardware in the AXIS 291 1U Video Server Rack, please see the Installation Guide for the server rack
- This product must be used in compliance with local laws and regulations.

Installation steps

- 1. Check the package contents against the list below.
- 2. Hardware overview. See page 4.
- 3. Assign an IP address. See page 6.
- 4. Set the password. See page 7.

Package contents

Item	Models/variants/notes
Video server	AXIS 243Q Blade
CD	AXIS Network Video Product CD, including product documentation, installa- tion tools and other software
Printed Materials	AXIS 243Q Blade Installation Guide (this document) Axis Warranty Document Extra serial number label

Please contact your dealer if anything is missing or damaged.

2 Hardware overview

AXIS 243Q Blade Video Server

DIP Switches – Each video input has a corresponding line termination DIP switch. Axis blade video servers are supplied with the line termination enabled for each input; that is, with the DIP switches set to ON (down position).

To connect the video input in parallel with other equipment, disable the input termination by setting the corresponding DIP switch to OFF (Up position). Failure to do so may affect the image quality negatively.

Bus Connector – This is the physical interface to the video server rack, providing power, network and the I/O terminal connector.

Control Button – This button is used to reset the video server to the factory default settings. See page 9.

Video Inputs - The AXIS 243Q Blade supports 4 video sources (VIDEO 1 - VIDEO 4). Each video input is terminated using a coax/BNC connector. Physical connections made using 75 Ohm coaxial video cable have a recommended maximum length of 800 feet (250 meters).



Control button

Network	Green	Steady green - no network activity
		Flashes green - network activity
Status	Green	Steady green - normal operation
	Red	One flash - one or more units starting up
	Two flashes - a unit is resetting to factory default settings	
		Steady red - hardware error on one or more units
	Green/red	Flashes for no connection to AXIS Internet Dynamic DNS Service
Power	Green	Normal operation
	Green/Amber	Flashes for unit upgrade

LED Indicators

AXIS 291 1U Video Server Rack



Power Connector - Input power: 100-240V AC, 50-60 Hz, 1.9A

I/O Terminal Connector(s) - provides the physical interface to 1 output and 1 input for each video input. Video input 1 on each blade also provides an RS-485 interface, usually used for connecting Pan Tilt Zoom devices.

Power & Network LEDs - The 10/100 LED flashes red for 10 Mbps, and flashes green for 100 Mbps. The 1000 LED flashes green for 1 Gbps. The power LED shows steady green when the rack has power.

Network Connector - Axis blade video servers are designed for 10/100/1000 Mbps networks and connect via the standard RJ-45 connector.

3 Assign an IP address

To make it accessible on the network, the AXIS 243Q Blade must be assigned four IP addresses, one for each video input.

AXIS Camera Management

AXIS Camera Management can automatically find and assign IP addresses, show connection status, and manage firmware upgrades for multiple Axis video products.

🕵 AXIS Camera Management							- U ×
Eile Edit View Tools Help							
🔎 🖪 🚳	3 🗾 🛃	. 🖻 .	<u>a</u> . S	.			
Search Assign IP Upgrade Add/	Edit User Configure Template Editor	Apply Template Ho	me Page Refresh	Views			
Groups	Name	Status	Address A	Serial Number	Model	Firmware	
🨪 Add Group	TAXIS 206M - 00408c181f24	OK.	10.84.154.60	00408C181F24	AXIS 206M	4.20	
Co Ca All Devines (99)	- 10 AXIS 206M - 00408C6A2C4F	Not Accessible	10.84.154.63	00408C6A2C4F	AXIS 206M	4.11	
	5 AXIS 206 - 00408C6A8CDD	IP Invalid/Not Acces	10.84.154.100	00408C6A8CDD	AXIS 206	4.21	
New Devices [24]	PAXIS 206 - 0040806A8FAD	OK	10.84.154.101	00408C6A8FAD	AXIS 206	4.21	
Warnings/Errors (/)	10 AXIS 206 - 0040806A8F98	IP Invalid/Not Acces	10.84.154.101	00408C6A8F98	AXIS 206	4.21	
🖻 🛀 My Groups	AXIS 243Q(1) Blade - 00408C	OK	dh10-92-127-110.s	00408C7D1C8C	AXIS 243Q[4.40	
- Rew Group	AXIS 243Q(1) Blade - 00408C	OK	dh10-92-127-111.s	00408C7D1C8D	AXIS 243Q[4.40	
1	AXIS 243Q(1) Blade - 00408C	OK	dh10-92-127-112.s	00408C7D1C8E	AXIS 243Q(4.40	
1	AXIS 243Q(1) Blade - 00408C	OK	dh10-92-127-113.s	00408C7D1CBF	AXIS 2430[4.40	
1	PAXIS 206 - 00408C6A90EB	OK	10.84.154.110	00408C6A90EB	AXIS 206	4.21	
1	TAXIS 211A - 00408C721637	OK	10.84.158.2	00408C721637	AXIS 211A	4.30	
1	AXIS 241Q - 00408C686922	OK	10.84.158.5	00408C6B6922	AXIS 2410	4.30	
1	TAXIS 211A - 00408C70E111	OK	10.84.159.11	00408C70E111	AXIS 211A	4.30	
1	TAXIS 213 - 00408C70A860	OK	10.84.159.13	00408C70AB60	AXIS 213	4.30	
1	AXIS 231D - 00408C7266DF	OK	dh10-92-127-75.se	00408C7266DF	AXIS 231D	4.35	
1	AXIS 231D+ - 00408C77809D	OK	dh10-92-127-228.s	00408C77809D	AXIS 231D+	4.35	
1	😴 AXIS 211A - 00408C7181CA	OK	10.84.163.2	00408C7181CA	AXIS 211A	4.30	
1	AXIS 210 - 00408C6D796C	Credentials Mismatch	10.84.164.2	00408C6D796C	AXIS 210		
1	5 AXIS 211 - 00408C65901D	Not Accessible	10.92.2.11	00408C65901D	AXIS 211	4.20	-
1	 •						• •
1 objects selected							-

Automatic assignment of IP addresses

AXIS Camera Management speeds up the process of assigning IP addresses to multiple devices, by suggesting IP addresses from a specified range.

- 1. Check that the AXIS 243Q Blade is connected to the network and that power has been applied.
- 2. Start AXIS Camera Management. The AXIS 243Q Blade appears in the window, with one entry for each video input. These are shown as AXIS 243Q(1) Blade, AXIS 243Q(2) Blade, AXIS 243Q(3) Blade, and AXIS 243Q(4) Blade. Double-click an entry to open the home page for that video input.
- 3. See page 7 for instructions on how to set the password.

Changing IP addresses

- 1. To change IP addresses, select the devices you wish to configure and click the Assign IP button.
- 2. Select **Obtain IP addresses automatically (DHCP)**, click the **Update** button and the program will search in the specified range and suggest an IP address for each device. -or-

Enter the range of IP addresses, the subnet mask and default router that devices can use and click the **Update** button.

Set the password

When accessing the AXIS 243Q Blade for the first time, the '**Configure Root Password**' dialog will be displayed.

1. Enter a password and then re-enter it, to confirm the spelling. Click **OK**.

AXIS	Configure Root Password
	User name: root Password: ****
	Confirm password: #*** OK
	The password for the pre-configured administrator root must be changed before the product can be used.
	If the password for root is lost, the product must be reset to the factory defaul settings, by pressing the button located in the product's casing. Please see the user documentation for more information.

- Enter the user name root in the 'Enter Network Password' dialog.
 Note: The default administrator user name root cannot be deleted.
- 3. Enter the password as set above, and click **OK**. If the password is lost, the AXIS 243Q Blade must be reset to the factory default settings. See page 9.
- 4. If required, click Yes to install AMC (AXIS Media Control), which allows viewing of the video stream in Internet Explorer. You will need administrator rights on the computer to do this.

The Live View page of the AXIS 243Q Blade is displayed, with links to the Setup tools, which allow you to customize the video server.

AXIS 243Q Blade User's Manual

For more information on how to use and configure the video server on your network, please refer to the AXIS 243Q Blade User's Manual, available on the CD supplied with this product, or from the Axis Web site at www.axis.com

Other methods of setting the IP address

The table below shows the other methods available for setting or discovering IP addresses. All methods are enabled by default, and all can be disabled.

	Use in operating system	Notes
UPnP™	Windows	When enabled on your computer, the video server is automati- cally detected and added to "My Network Places."
Bonjour	MAC OSX (10.4 or later)	Applicable to browsers with support for Bonjour. Navigate to the Bonjour bookmark in your browser (e.g. Safari) and click on the link to access the video server's web pages.
AXIS Dynamic DNS Service	All	A free service from Axis that allows you to quickly and simply install your video server. Requires an Internet connection with no HTTP proxy. See www.axiscam.net for more information.
ARP/Ping	All	See below. The command must be issued within 2 minutes of connecting power to the video server.
View DHCP server admin pages	All	To view the admin pages for the network DHCP server, see the server's own documentation.

Set the IP address with ARP/Ping

- 1. Acquire 4 IP addresses on the same network segment your computer is connected to.
- 2. Locate the 4 serial numbers (S/N) on the included label.
- 3. Open a command prompt on your computer and enter the following commands:

Windows syntax	Windows example
arp -s <ip address=""> <serial number=""> ping -l 408 -t <ip address=""></ip></serial></ip>	arp -s 192.168.0.125 00-40-8c-18-10-00 ping -l 408 -t 192.168.0.125
UNIX/Linux/Mac syntax	UNIX/Linux/Mac example

- 4. Check that the network cable is connected and then start/restart the video server, by disconnecting and reconnecting power.
- 5. When you see 'Reply from 192.168.0.125: ...' or similar, press Ctrl+C.
- 6. Repeat steps 3, 4 and 5 for the remaining video inputs.
- 7. In your browser, type in http://<IP address> in the Location/Address field and press Enter on your keyboard.

Notes:

- To open a command prompt in Windows: from the Start menu, select Run... and type cmd. Click OK.
- To use the ARP command on a Mac OS X, use the Terminal utility in Application > Utilities.

Resetting to the Factory Default Settings

This will reset all the parameters <u>in all 4 units (including all four IP addresses)</u> to the factory default settings.

- 1. Disconnect power.
- 2. Press and hold the Control button and reconnect power.
- 3. Release the button when the Status Indicator displays red (which may take up to 15 seconds). When the Status Indicator changes to Green (which may take up to 1 minute), the process is complete and the unit 4 has been reset.
- 4. Re-assign the IP addresses, using one of the methods described in this document.



To reset an individual unit to the original factory default settings, use the button provided in that unit's web interface. For more information, please see the online help.

Further information

The user's manual is available from the Axis Web site at www.axis.com or from the Axis Network Video Product CD supplied with this product.

Tip!

Visit www.axis.com/techsup to check if there is updated firmware available for your AXIS 243Q Blade. To see the currently installed firmware version, see the Basic Configuration web page in the product's Setup tools.

ENGLISH

Ce Guide d'installation vous explique comment installer le Serveur vidéo AXIS 243Q Blade sur votre réseau. Pour d'autres informations sur l'utilisation de ce produit, consultez le Manuel de l'utilisateur, disponible sur le CD fourni ou sur www.axis.com/techsup.

Important !

- Pour fixer le matériel dans la baie de serveur vidéo 1U AXIS 291, reportez-vous au Guide d'installation de la baie du serveur.
- Ce produit doit être utilisé conformément aux lois et dispositions locales en vigueur.

Étapes de l'installation

- 1. Vérifiez le contenu de la livraison à l'aide de la liste ci-dessous.
- 2. Présentation du matériel. Reportez-vous à la page 12.
- 3. Attribution d'une adresse IP. Reportez-vous à la page 14.
- 4. Définissez le mot de passe. Reportez-vous à la page 15.

Contenu de l'emballage

Article	Modèles/variantes/remarques
Serveur vidéo	AXIS 243Q Blade
CD	CD "AXIS Network Video Product" avec la documentation du produit, les outils d'installation et d'autres logiciels
Documentation imprimée	AXIS 243Q Blade Guide d'installation (le présent document) Document de garantie d'Axis Etiquette du numéro de série supplementaire

Contactez votre revendeur si un élément est absent ou endommagé.

2 Présentation du matériel

Serveur vidéo AXIS 243Q Blade

Interrupteurs DIP – À chaque entrée vidéo correspond un interrupteur DIP de terminaison de ligne. Sur les serveurs vidéo Axis Blade fournis, la terminaison de ligne de chaque entrée est activée. Autrement dit, les interrupteurs DIP sont en position ON (vers le bas).

Pour connecter l'entrée vidéo en parallèle avec un autre équipement, vous devez désactiver la terminaison d'entrée en mettant l'interrupteur DIP correspondant en position OFF (vers le haut). Si vous ne procédez pas à cette modification, la qualité de l'image peut s'en ressentir.

Connecteur de bus - Cette interface physique avec la baie du serveur vidéo assure l'alimentation en électricité et la mise en réseau. De plus, elle comporte le connecteur pour terminaux E/S.





Bouton de commande - Ce bouton permet de rétablir les paramètres d'usine par défaut du serveur vidéo. Reportez-vous à la page 17.

Entrées vidéo – L'AXIS 243Q Blade prend en charge 4 sources vidéo (VIDÉO 1 à VIDÉO 4). Chaque entrée vidéo se termine par un connecteur coaxial/BNC. La longueur maximale recommandée pour les connexions physiques réalisées à l'aide d'un câble vidéo coaxial de 75 ohms est de 250 mètres.

Témoins DEL

Réseau	Vert	Reste allumé en vert - Pas d'activité réseau
		Clignote en vert - Activité réseau
État	Vert	Reste allumé en vert - Fonctionnement normal
	Rouge	Un clignotement - Démarrage d'une ou de plusieurs unités
		Deux clignotements - Rétablissement des paramètres d'usine par défaut d'une unité
		Reste allumé en rouge - Erreur matérielle d'une ou de plusieurs unités
	Vert/Rouge	Clignote en l'absence de connexion au service Axis Internet Dynamic DNS Service
Alimentation	Vert	Fonctionnement normal
	Vert/Orange	Clignote en cas de mise à niveau de l'unité

Baie de serveur vidéo 1U AXIS 291



Connecteur d'alimentation - Alimentation en entrée : 100-240 Vca, 50-60 Hz, 1,9 A

Connecteur(s) pour terminaux E/S - Fait/Font office d'interface physique pour 1 sortie et 1 entrée par entrée vidéo. L'entrée vidéo 1 de chaque lame fournit également une interface RS-485, généralement utilisée pour la connexion aux périphériques PTZ (Pan Tilt Zoom).

Témoins DEL d'alimentation et de réseau - Le témoin DEL 10/100 clignote en rouge pour les réseaux de 10 Mbit/s et en vert pour ceux de 100 Mbit/s. Le témoin DEL 1000 clignote en vert pour les réseaux de 1 Gbit/s. Le témoin DEL d'alimentation reste allumé en vert si la baie est sous tension.

Connecteur de réseau - Les serveurs vidéo Axis Blade sont conçus pour les réseaux de 10/100/1000 Mbit/s. La connexion s'effectue via le connecteur RJ-45 standard.

3 Attribution d'une adresse IP

Pour que l'AXIS 243Q Blade soit accessible sur le réseau, vous devez lui affecter quatre adresses IP, une pour chaque entrée vidéo.

AXIS Camera Management

AXIS Camera Management détecte et attribue automatiquement les adresses IP, affiche les états de connexion et gère les mises à niveau de micrologiciels de nombreux produits vidéo Axis.

🕆 AXIS	Camera Managem	ent									2
Eile Edi	t ⊻iew <u>T</u> ools <u>H</u> elp										
ρ	B	3	2	2	. 🗈 .		5				
Search	Assign IP Upgrade	Add/Edit User	Configure	Template Editor	Apply Template H	ome Page	Refresh	Views			
Groups		Name			Status	Address	*	Serial Number	Model	Firmware	
nd 뎛	Group	AXI	6 206M - OC	408c181f24	OK	10.84.154.60		00408C181F24	AXIS 206M	4.20	
- Ca /	All Daviana (99)		6 206M - OC	408C6A2C4F	Not Accessible	10.84.154.63		00408C6A2C4F	AXIS 206M	4.11	
		To AXI:	5 206 - 004	JSC6ASCDD	IP Invalid/Not Acces.	10.84.154.10	0	00408C6A8CDD	AXIS 206	4.21	
	New Devices (24)	AXI:	5 206 - 004	JSCEASFAD	OK	10.84.154.10	1	00408C6A8FAD	AXIS 206	4.21	
	Warnings/Errors [/]	1 AXI	5 206 · 004	JSC6A8F9B	IP Invalid/Not Acces.	10.84.154.10	1	00408C6A8F9B	AXIS 206	4.21	
e 🗐 i	My Groups	AXI:	5 2430(1)	Blade + 00408C	OK	dh10-92-127	7-110.s	00408C7D1CBC	AXIS 243Q[4.40	
	a New Group	AXI:	5 2430(1)	Blade + 00408C	OK	dh10-92-127	74111.8	00408C7D1C8D	AXIS 243Q[4.40	
		C AXI	5 2430(1)	Blade + 00408C	OK	dh10-92-127	7-112.8	00408C7D1CBE	AXIS 243Q[4.40	
		🗢 AXI	5 243Q(1)	Blade + 00408C	OK	dh10-92-127	7-113.s	00408C7D1CBF	AXIS 2430(4.40	
		AXI:	5 206 · 004	JSC6A90EB	OK	10.84.154.11	0	00408C6A90EB	AXIS 206	4.21	
		😤 AXI	5 211A - 00	408C721637	OK	10.84.158.2		00408C721637	AXIS 211A	4.30	
		AXI:	6 241Q · 00	408C6B6922	OK	10.84.158.5		00408C686922	AXIS 2410	4.30	
		T AXI	5 211A - 00	408C70E111	OK	10.84.159.11		00408C70E111	AXIS 211A	4.30	
		😤 AXI	5 213 · 004	J8C70AB60	OK	10.84.159.13		00408C70AB60	AXIS 213	4.30	
		AXI:	6 231D - 00	408C7266DF	OK	dh10-92-127	7-75.se	00408C7266DF	AXIS 231D	4.35	
		AXI:	5 231D++0	0408C77B09D	OK	dh10-92-127	7-228.s	00408C77B09D	AXIS 231D+	4.35	
		😤 AXI	5 211A - 00	408C7181CA	OK	10.84.163.2		00408C7181CA	AXIS 211A	4.30	
		AX!	5 210 - 004	38C6D 796C	Credentials Mismatch	10.84.164.2		00408C6D796C	AXIS 210		
		1 AXI	5 211 - 004	38C65901D	Not Accessible	10.92.2.11		00408C65901D	AXIS 211	4.20	1
		•									. ►

Attribution automatique des adresses IP

AXIS Camera Management accélère le processus d'affectation d'adresses IP sur plusieurs appareils en suggérant les adresses IP parmi une plage spécifiée.

- 1. Vérifiez que l'AXIS 243Q Blade est connecté au réseau et que l'alimentation est activée.
- Démarrez AXIS Camera Management. L'AXIS 243Q Blade apparaît dans la fenêtre, avec une ligne par entrée vidéo : AXIS 243Q(1) Blade, AXIS 243Q(2) Blade, AXIS 243Q(3) Blade et AXIS 243Q(4) Blade. Double-cliquez sur une ligne pour ouvrir la page d'accueil correspondant à l'entrée vidéo.
- 3. Consultez la page 15 pour savoir comment définir le mot de passe.

Changement des adresses IP

- 1. Pour changer les adresses IP, sélectionnez les appareils à configurer et cliquez sur le bouton Assign IP (Affecter une adresse IP).
- Sélectionnez Obtain IP addresses automatically (DHCP) (Obtenir les adresses IP automatiquement (DHCP)), puis cliquez sur le bouton Update (Mettre à jour). L'application effectue une recherche dans la plage indiquée et suggère une adresse IP pour chaque appareil.

-ou-

Saisissez la plage d'adresses IP, le masque de sous-réseau et le routeur par défaut que les appareils peuvent utiliser, puis cliquez sur le bouton Update (Mettre à jour).

Offinition du mot de passe

Si vous accédez à l'AXIS 243Q Blade pour la première fois, la boîte de dialogue **Configure Root Password** (Configurer le mot de passe root) s'affiche.

 Entrez un mot de passe et entrez-le une seconde fois pour en confirmer l'orthographe. Cliquez sur OK.

Configure	Root Password	
User name: Passvord:	root	
Confirm passwor	j: ****	ок
The password fo before the produ	the pre-configured administra ct can be used.	tor root must be changed
If the password t settings, by pres	or root is lost, the product mus sing the button located in the p ion for more information.	t be reset to the factory defau product's casing. Please see th

- Saisissez le nom d'utilisateur root dans la boîte de dialogue Enter Network Password (Entrer le mot de passe réseau).
 Remarque : le nom d'utilisateur par défaut de l'administrateur, à savoir root, ne peut pas être supprimé.
- Entrez le mot de passe comme expliqué ci-dessus, puis cliquez sur OK. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous devez rétablir les paramètres d'usine par défaut de l'AXIS 243Q Blade. Reportez-vous à la page 17.
- 4. Si nécessaire, cliquez sur Yes (Oui) pour installer AMC (Axis Media Control) afin de pouvoir visualiser le flux vidéo dans Internet Explorer. Pour ce faire, vous devrez être connecté à votre ordinateur avec les droits d'administrateur.

La page Live View (Vidéo en direct) de l'AXIS 243Q Blade s'affiche, avec des liens vers les outils de configuration pour adapter le serveur vidéo à vos besoins.

Manuel de l'utilisateur de l'AXIS 243Q Blade

Pour savoir comment utiliser et configurer le serveur vidéo sur le réseau, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur de l'AXIS 243Q Blade, disponible sur le CD fourni avec ce produit ou sur le site Web d'Axis à l'adresse www.axis.com

Autres méthodes de définition de l'adresse IP

Le tableau ci-dessous indique les autres méthodes permettant de définir ou de déterminer les adresses IP. Toutes les méthodes sont activées par défaut et désactivables.

	Utilisation sur le système d'exploitation	Remarques
UPnP™	Windows	Lorsque vous activez le serveur vidéo sur votre ordinateur, il est détecté et ajouté automatiquement au dossier Favoris réseau.
Bonjour	MAC OSX (10.4 ou version ultérieure)	Applicable aux navigateurs prenant en charge Bonjour. Accédez au raccourci de Bonjour dans votre navigateur (par exemple, Safari), puis cliquez sur le lien permettant d'accéder aux pages Web du serveur vidéo.
AXIS Dynamic DNS Service	Tous	Service Axis gratuit vous permettant d'installer rapidement votre serveur vidéo en toute simplicité. Nécessite une connexion Internet sans proxy HTTP Pour plus d'informations, visitez le site www.axiscam.net.
ARP/Ping	Tous	Reportez-vous aux instructions ci-dessous. La commande doit être saisie dans les 2 minutes suivant le branchement du serveur vidéo sur l'alimentation.
Consultation des pages administratives du serveur DHCP	Tous	Pour consulter les pages administratives du serveur DHCP réseau, reportez-vous à la documentation du serveur.

Définition de l'adresse IP à l'aide d'ARP/Ping

- 1. Trouvez 4 adresses IP sur le même segment de réseau que celui de votre ordinateur.
- 2. Repérez les 4 numéros de série (S/N) sur l'étiquette fournie.
- 3. Ouvrez une invite de commande sur votre ordinateur et entrez les commandes suivantes :

Syntaxe pour Windows	Exemple pour Windows
arp -s <adresse ip=""> <numéro de="" série=""></numéro></adresse>	arp -s 192.168.0.125 00-40-8c-18-10-00
ping -l 408 -t <adresse ip=""></adresse>	ping -l 408 -t 192.168.0.125
Syntaxe pour UNIX/Linux/Mac	Exemple pour UNIX/Linux/Mac
arp -s «adresse IP > «numéro de série»	arp -s 192.168.0.125 00:40:8c:18:10:00
temp	temp
ping -s 408 «adresse IP>	ping -s 408 192.168.0.125

- 4. Vérifiez que le câble réseau est connecté, puis démarrez/redémarrez le serveur vidéo en le débranchant de l'alimentation, puis en le rebranchant.
- 5. Lorsque vous voyez « Reply from 192.168.0.125: ...' (Réponse de 192.168.0.125 : ...) ou un message similaire, appuyez sur Ctrl+C.

- 6. Répétez les étapes 3, 4 et 5 pour les autres entrées vidéo.
- 7. Dans votre navigateur, tapez http://<adresse IP> dans le champ Emplacement/Adresse, puis appuyez sur Entrée sur le clavier.

Remarques

- Pour ouvrir une invite de commande sous Windows : dans le menu Démarrer, sélectionnez Exécuter et tapez cmd. Cliquez sur OK.
- Pour utiliser la commande ARP sur Mac OS X, utilisez l'utilitaire Terminal dans Application > Utilitaires.

Rétablissement des paramètres d'usine par défaut

Cette opération rétablit les paramètres d'usine par défaut des <u>4 unités (y compris les adresses</u><u>IP</u>).

- 1. Débranchez l'appareil.
- 2. Maintenez le bouton de commande enfoncé et rebranchez l'alimentation.
- Relâchez le bouton dès que le témoin d'état devient rouge (ce qui peut prendre 15 secondes). Lorsque le témoin d'état devient vert (ce qui peut prendre 1 minute), les paramètres par défaut des 4 unités ont été rétablis.
- Réaffectez les adresses IP à l'aide de l'une des méthodes décrites dans ce document.



Pour rétablir les paramètres d'usine

par défaut d'une unité en particulier, utilisez le bouton qui figure dans l'interface Web de cette unité. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne.

Plus d'informations

Le Manuel de l'utilisateur est disponible sur le site Web d'Axis, , ou sur le CD du produit vidéo réseau Axis fourni avec l'appareil.

Conseil :

Visitez le site www.axis.com/techsup pour vérifier si des micrologiciels mis à jour sont disponibles pour votre AXIS 243Q Blade. Pour connaître la version du micrologiciel actuellement installée, reportez-vous à la page Web Basic Configuration (Configuration de base) dans les outils de configuration du produit.

AXIS 243Q Blade Installationsanleitung

In dieser Anleitung wird die Installation des AXIS 243Q Blade-Videoserver in einem Netzwerk beschrieben. Alle weiteren Hinweise zur Verwendung des Produkts finden Sie im Benutzerhandbuch, das auf der mitgelieferten CD oder auf unserer Webseite unter www.axis.com/techsup zur Verfügung steht.

Wichtig!

- Hinweise zur Montage der Hardware in das AXIS 291 1U-Videoserver-Rack entnehmen Sie dem Installationshandbuch für das Server-Rack.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur gemäß der geltenden rechtlichen Bestimmungen.

Installationsschritte

- 1. Prüfen Sie, ob alle in der nachfolgenden Liste aufgeführten Komponenten vorhanden sind.
- 2. Hardwareübersicht (Siehe Seite 20.)
- 3. IP-Adresse zuweisen (Siehe Seite 22.)
- 4. Kennwort festlegen. (Siehe Seite 23.)

Lieferumfang

Komponente	Modelle/Varianten/Anmerkungen
Videoserver	AXIS 243Q Blade
CD	CD für AXIS-Netzwerkvideoprodukte einschließlich Produktdokumentation, Installationstools und anderer Software
Gedruckte Dokumente	AXIS 243Q Blade Installationsanleitung (dieses Dokument) Axis-Garantieerklärung Extrattikett mit Seriennummer

Bitte wenden Sie sich bei fehlenden oder beschädigten Komponenten an Ihren Händler.

2 Hardwareübersicht

AXIS 243Q Blade Videoserver

DIP-Schalter - Jeder Videoeingang verfügt über einen entsprechenden DIP-Schalter zur Leitungsterminierung. Blade-Videoserver von Axis werden mit aktivierter Leitungsterminierung für jeden Eingang geliefert, d. h. die DIP-Schalter sind auf EIN gestellt (untere Position).

Um den Videoeingang parallel zu anderen Geräten zu schalten, deaktivieren Sie die Eingangsterminierung, indem Sie den entsprechenden DIP-Schalter auf AUS (obere Position) stellen. Anderenfalls kann die Bildqualität beeinträchtigt werden.

Busanschluss – Bildet die physikalische Schnittstelle zum Videoserver-Rack und dient als Strom-, Netzwerk- und E/A-Anschluss.

Steuertaste – Mit dieser Taste können Sie den Videoserver auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. (Siehe Seite 25.)

Videoeingänge – Der AXIS 243Q Blade unterstützt 4 Videoquellen (VIDEO 1 – VIDEO 4). Jeder Videoeingang wird mit Hilfe eines Koaxial-/ BNC-Anschlusses terminiert. Physikalische Verbindungen,

die mit Hilfe eines Koaxial-Videokabels (75 Ohm) hergestellt werden, sollten maximal 250 Meter lang sein.

Videoeingänge 1-4



LED-Anzeigen

Steuertaste

Netzwerk	Grün	Dauerhaft grün – keine Netzwerkaktivität		
		Blinkt grün – Netzwerkaktivität		
Status	Grün	Dauerhaft grün – Normalbetrieb		
	Rot	Einmaliges Blinken – Ein oder mehrere Gerät(e) wird/werden gestartet		
		Zweimaliges Blinken – Ein Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt		
		Dauerhaft rot – Hardware-Fehler bei einem oder mehreren Gerät(en)		
	Grün/rot	Blinkt, wenn keine Verbindung zum AXIS Internet Dynamic DNS-Service besteht		
Betrieb	Grün	Normalbetrieb		
	Grün/Gelb	Blinkt bei Geräteaktualisierung		

LED-Anzeigen

AXIS 291 1U-Videoserver-Rack



Stromanschluss - Eingangsstrom: 100-240 V Wechselstrom, 50-60 Hz, 1,9 A

E/A-Anschluss/-Anschlüsse – Bildet/bilden die physikalische Schnittstelle zu jeweils einem Ausgang und einem Eingang für jeden Videoeingang. Der Videoeingang 1 auf jedem Blade verfügt zudem über eine RS-485-Schnittstelle, die normalerweise zum Anschluss von PTZ-Geräten verwendet wird.

LEDs für Strom und Netzwerk – Die 10/100-LED blinkt rot bei 10 Mbit/s, und grün bei 100 Mbit/s. Die 1000-LED blinkt grün bei 1 GB/s. Die Stromversorgungs-LED leuchtet dauerhaft grün, wenn das Rack mit Strom versorgt wird.

Netzwerkanschluss – Blade-Videoserver von Axis sind für 10/100/1000 Mbit/s-Netzwerke geeignet und werden über den Standard-RJ-45-Anschluss angeschlossen.

3 IP-Adresse zuweisen

Dem AXIS 243Q Blade müssen vier IP-Adressen – jeweils eine für jeden Videoeingang – zugewiesen werden, damit er im Netzwerk verfügbar ist.

AXIS Camera Management

Mit AXIS Camera Management können automatisch IP-Adressen gesucht und zugewiesen, der Verbindungsstatus angezeigt und die Firmware-Aktualisierungen mehrerer Axis-Videoprodukte verwaltet werden.

🕵 AXIS Camera Management						_ 🗆 🗵
Elle Edit View Tools Help						
	3 📝 📝 .	B	<u>a</u> . S	.		
Search Assign IP Upgrade Add/Ed	dit User Configure Template Editor	Apply Template Ho	me Page Refresh	Views		
Groups	Name	Status	Address +	Serial Number	Model	Firmware _
🨪 Add Group	TAXIS 206M - 00408c181f24	OK	10.84.154.60	00408C181F24	AXIS 206M	4.20
🖂 🖂 All Devices (89)	SAXIS 206M - 00408C6A2C4F	Not Accessible	10.84.154.63	00408C6A2C4F	AXIS 206M	4.11
New Devices (24)	10 AXIS 206 - 00408C6A8CDD	IP Invalid/Not Acces	10.84.154.100	00408C6A8CDD	AXIS 206	4.21
Wew Devices (24)	*AXIS 206 - 00408C6A8FAD	OK	10.84.154.101	00408C6A8FAD	AXIS 206	4.21
Wamings/Errors (7)	10 AXIS 206 - 00408C6A8F98	IP Invalid/Not Acces	10.84.154.101	00408C6A8F98	AXIS 206	4.21
😑 🛀 My Groups	AXIS 243Q(1) Blade · 00408C	OK	dh10-92-127-110.s	00408C7D1C8C	AXIS 243Q[4.40
- 🛁 New Group	AXIS 243Q(1) Blade · 00408C	OK	dh10-92-127-111.s	00408C7D1CBD	AXIS 243Q[4.40
	AXIS 243Q(1) Blade - 00408C	OK	dh10-92-127-112.s	00408C7D1CBE	AXIS 243Q(4.40
	AXIS 243Q(1) Blade + 00408C	OK	dh10-92-127-113.s	00408C7D1CBF	AXIS 2430[4.40
	*AXIS 206 - 00408C6A90EB	OK	10.84.154.110	00408C6A90EB	AXIS 206	4.21
	TAXIS 211A - 00408C721637	OK	10.84.158.2	00408C721637	AXIS 211A	4.30
	AXIS 241Q - 00408C6B6922	OK	10.84.158.5	00408C6B6922	AXIS 2410	4.30
	TAXIS 211A - 00408C70E111	OK	10.84.159.11	00408C70E111	AXIS 211A	4.30
	TAXIS 213 - 00408C70A860	OK	10.84.159.13	00408C70AB60	AXIS 213	4.30
	*AXIS 231D - 00408C7266DF	OK	dh10-92-127-75.se	00408C7266DF	AXIS 231D	4.35
	*AXIS 231D+ - 00408C77809D	OK	dh10-92-127-228.s	00408C77B09D	AXIS 231D+	4.35
	TAXIS 211A - 00408C7181CA	OK	10.84.163.2	00408C7181CA	AXIS 211A	4.30
	AXIS 210 - 00408C6D796C	Credentials Mismatch	10.84.164.2	00408C6D796C	AXIS 210	
	5 AXIS 211 - 00408C65901D	Not Accessible	10.92.2.11	00408C65901D	AXIS 211	4.20 -
	1					
1 objects selected						

Automatische Zuweisung von IP-Adressen

AXIS Camera Management beschleunigt die Zuordnung von IP-Adressen für mehrere Geräte, indem IP-Adressen aus einem angegebenen Bereich vorgeschlagen werden.

- 1. Stellen Sie sicher, dass der AXIS 243Q Blade an das Netzwerk und an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Starten Sie AXIS Camera Management. Der AXIS 243Q Blade wird im Fenster mit jeweils einem Eintrag pro Videoeingang angezeigt. Diese werden als AXIS 243Q(1) Blade, AXIS 243Q(2) Blade, AXIS 243Q(3) Blade und AXIS 243Q(4) Blade angezeigt. Doppelklicken Sie auf einen Eintrag, um die Homepage des entsprechenden Videoeingangs zu öffnen.
- 3. Anweisungen zum Festlegen des Kennworts finden Sie auf Seite 23.

IP-Adressen ändern

- 1. Um IP-Adressen zu ändern, wählen Sie zunächst die Geräte, die Sie konfigurieren möchten, und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche IP zuweisen.
- 2. Wählen Sie **Obtain IP addresses automatically** (IP-Adressen automatisch zuweisen) (DHCP), und klicken Sie auf die Schaltfläche Update (Aktualisieren). Das Programm startet eine Suche im angegebenen Bereich und schlägt für jedes Gerät eine IP-Adresse vor.

Oder:

Geben Sie den Bereich der IP-Adressen, die Subnetzmaske und den Standardrouter für die Geräte ein, und klicken Sie auf die Schaltfläche Update (Aktualisieren).

④ Festlegen des Kennworts

Beim erstmaligen Zugriff auf den AXIS 243Q Blade wird das Dialogfeld **Configure Root Password** (Root-Kennwort konfigurieren) angezeigt.

 Geben Sie ein Kennwort ein, und wiederholen Sie die Eingabe, um die korrekte Schreibweise zu bestätigen. Klicken Sie auf OK.

AXISA		
Configur User name: Passvord:	Root Password	
Confirm passwo	d: ****	ОК
The password for before the prod	r the pre-configured administra act can be used.	tor root must be changed
If the password settings, by pre user documents	or root is lost, the product mussing the button located in the tion for more information.	st be reset to the factory default product's casing. Please see the

- Geben Sie in das Dialogfeld Enter Network Password (Netzwerkkennwort eingeben) als Benutzername "root" ein. Hinweis: Der vorgegebene Administrator-Benutzername "root" kann nicht gelöscht werden.
- 3. Geben Sie das zuvor festgelegte Kennwort ein, und klicken Sie auf OK. Wenn Sie das Kennwort vergessen haben, muss der AXIS 243Q Blade auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. (Siehe Seite 25.)
- 4. Klicken Sie auf Yes (Ja), um AMC (AXIS Media Control) zu installieren. Nach Abschluss der Installation können Sie Video-Streams in Microsoft Internet Explorer anzeigen. Hierzu müssen Sie über Administratorrechte für den Computer verfügen.

Die Seite "Direktübertragung" des AXIS 243Q Blade wird angezeigt. Sie enthält Links zu Setup-Tools, mit denen Sie den Videoserver Ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen können.

Benutzerhandbuch für AXIS 243Q Blade

Weitere Informationen zur Verwendung und Konfiguration des Videoservers in Ihrem Netzwerk entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch für den AXIS 243Q Blade, das Sie auf der mitgelieferten CD oder auf der Axis-Website unter www.axis.com finden.

Andere Methoden zum Festlegen der IP-Adresse

Diese Tabelle bietet einen Überblick über weitere Methoden, IP-Adressen festzulegen bzw. zu ermitteln. Alle Methoden sind standardmäßig aktiviert und können deaktiviert werden.

	Verwendung im Betriebssystem	Hinweise
UPnP™	Windows	Wenn die Funktion auf dem Computer aktiviert ist, wird der Videoserver automatisch erkannt und zur "Netzwerkumgebung" hinzugefügt.
Bonjour	MAC OSX (ab Vers. 10.4)	Kann nur bei Browsern verwendet werden, die Bonjour unterstützen. Navigieren Sie zum Bonjour-Lesezeichen Ihres Browsers (z. B. Safari), und klicken Sie auf den Link, um auf die Webseiten des Videoservers zu gelangen.
AXIS Dynamic DNS Service	Alle	Ein kostenloser Service von Axis, mit dem Sie Ihren Videoserver schnell und einfach installieren können. Voraussetzung ist eine Internetverbindung ohne HTTP-Proxyserver. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf www.axiscam.net.
ARP/Ping	Alle	Siehe unten. Der Befehl muss innerhalb von 2 Minuten erfolgen, nachdem der Videoserver an das Stromnetz angeschlossen wurde.
Admin-Seiten des DHCP-Servers anzeigen	Alle	Hinweise zum Anzeigen der Administrationsseiten des DHCP- Servers im Netzwerk finden Sie in der Serverdokumentation.

IP-Adresse per ARP/Ping festlegen

- 1. Wählen Sie 4 IP-Adressen aus dem Netzwerksegment, in dem sich auch Ihr Computer befindet.
- 2. Suchen Sie die 4 Seriennummern (S/N) auf dem mitgelieferten Etikett.
- 3. Öffnen Sie auf Ihrem Computer die Eingabeaufforderung, und geben Sie die folgenden Befehle ein:

Syntax unter Windows:	Beispiel für Windows
arp -s <ip-adresse> <seriennummer> ping -l 408 -t <ip-adresse></ip-adresse></seriennummer></ip-adresse>	arp -s 192.168.0.125 00-40-8c-18-10-00 ping -l 408 -t 192.168.0.125
Comban unter INITY /T inun /No.a	
Syntax unter UNIX/Linux/Mac	Beispiel für UNIX/Linux/Mac

4. Stellen Sie sicher, dass das Netzwerkkabel angeschlossen ist, und starten Sie den Videoserver bzw. starten Sie diesen neu, indem Sie die Stromversorgung unterbrechen und wiederherstellen.

- 5. Wenn die Meldung "Reply from 192.168.0.125: …' oder eine ähnliche Antwort angezeigt wird, drücken Sie Ctrl+C.
- 6. Wiederholen Sie die Schritte 3, 4 und 5 für die weiteren Videoeingänge.
- 7. Starten Sie einen Browser, geben Sie im Adressfeld "http://<IP-Adresse>" ein, und drücken Sie die Eingabetaste auf der Tastatur.

Hinweise:

- So öffnen Sie unter Windows die Eingabeaufforderung: Wählen Sie "Ausführen…" im Startmenü, und geben Sie "cmd" ein. Klicken Sie auf OK.
- Verwenden Sie zum Eingeben des Befehls "ARP" unter Mac OS X das Dienstprogramm "Terminal", das Sie unter "Anwendung > Dienstprogramme" finden.

Zurücksetzen auf werkseitige Voreinstellungen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um sämtliche Parameter <u>in allen 4 Geräten (einschließlich</u> <u>der 4 IP-Adressen)</u> auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

- 1. Trennen Sie die Stromversorgung.
- 2. Halten Sie die Steuertaste gedrückt, und schließen Sie den Netzstecker wieder an.
- 3. Lassen Sie die Taste los, wenn die Statusanzeige rot leuchtet (dies kann bis zu 15 Sekunden dauern). Sobald die Statusanzeige grün leuchtet (dies kann bis zu einer Minute dauern), ist der Vorgang abgeschlossen und das Gerät 4 wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.



4. Weisen Sie die IP-Adressen erneut zu, indem Sie eines der in diesem Dokument beschriebenen Verfahren verwenden.

Um ein einzelnes Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, verwenden Sie die Taste der Webschnittstelle des entsprechenden Geräts. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe.

Weitere Informationen

Das Benutzerhandbuch ist auf der Axis-Website unter www.axis.com erhältlich und befindet sich auch auf der mitgelieferten CD für Axis-Netzwerkvideoprodukte.

Tipp!

Unter www.axis.com/techsup finden Sie Firmware-Aktualisierungen für Ihren AXIS 243Q Blade. Gehen Sie unter "Setup-Tools" auf die Seite "Standardkonfiguration", um die aktuelle Firmware-Version anzuzeigen.

AXIS 243Q Blade Guida all'installazione

Nel presente documento vengono fornite le istruzioni per installare il Video server AXIS 243Q Blade nella propria rete. Per tutti gli altri aspetti sull'utilizzo del prodotto, vedere il manuale dell'utente, disponibile sul CD incluso nella confezione oppure all'indirizzo www.axis.com/techsup

Importante

- Per montare l'hardware nel rack del video server AXIS 291 1U, vedere la Guida all'installazione per il rack del server.
- Il prodotto deve essere utilizzato in conformità alle leggi e alle disposizioni locali.

Procedura di installazione

- 1. Controllare il contenuto della confezione utilizzando l'elenco fornito di seguito.
- 2. Panoramica dell'hardware. Vedere pagina 28.
- 3. Assegnare un indirizzo IP. Vedere pagina 30.
- 4. Impostare la password. Vedere pagina 31.

Contenuto della confezione

Articolo	Modello/varianti/note
Vider server	AXIS 243Q Blade
CD	CD del prodotto, inclusi gli strumenti di installazione e altro software nonché la documentazione del prodotto
Documentazione cartacea	Guida all'installazione di AXIS 243Q Blade (questo documento) Certificato di garanzia Axis Etichetta extra deln numero seriale

In caso di componenti mancanti o danneggiati, rivolgersi al rivenditore.

2 Panoramica dell'hardware

Video server AXIS 243Q Blade

DIP Switch: - a ciascun ingresso video corrisponde un DIP switch per la terminazione della linea. I video server Axis Blade sono forniti con la terminazione di linea abilitata per ogni ingresso, ovvero con i DIP switch impostati su ON (verso il basso).

Per collegare l'ingresso video in parallelo ad altre apparecchiature, disattivare la terminazione di linea impostando il corrispondente DIP switch su OFF (verso l'alto). In caso contrario, la qualità dell'immagine potrebbe essere insufficiente.

Connettore bus: – si tratta dell'interfaccia fisica al rack del video server, che include il connettore di alimentazione, il connettore di rete e la morsettiera di alimentazione I/O.

Pulsante Control: – consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica del video server. Vedere pagina 33.

Ingressi video: - AXIS 243Q Blade supporta 4 origini video (VIDEO 1 - VIDEO 4). Ogni ingresso video termina con un connettore BNC/coassiale. Per le connessioni fisiche effettuate mediante un cavo coassiale da 75 Ohm, si consiglia una lunghezza massima di 250 metri (800 piedi).





Rete	Verde	Luce verde fissa: nessuna attività di rete
		Luce verde lampeggiante: attività di rete
Stato	Verde	Luce verde fissa: condizioni di normale utilizzo
	Rosso	Un solo lampeggio: avvio di una o più unità
		Due lampeggi: ripristino delle impostazioni di fabbrica per un'unità
		Luce rossa fissa: errore hardware su una o più unità
	Verde/rosso	Luce lampeggiante: nessuna connessione attiva al servizio AXIS Internet Dynamic DNS
Alimen-	Verde	Condizione di normale utilizzo
tazione	Verde/giallo	Luce lampeggiante: aggiornamento dell'unità

Indicatori LED

Rack video server AXIS 291 1U



Connettore di alimentazione - Ingresso alimentazione: 100-240 V CA, 50-60 Hz, 1,9 A

Morsettiere di alimentazione I/O: fornisce l'interfaccia fisica relativa all'uscita 1 e all'ingresso 1 per ciascun ingresso video. L'ingresso video 1 su ciascun blade fornisce inoltre un'interfaccia RS-485, utilizzata generalmente per la connessione dei dispositivi PTZ.

LED di rete e alimentazione: il LED 10/100 emette una luce lampeggiante rossa per un'attività a 10 Mbps e verde per un'attività a 100 Mbps. Il LED 1000 emette una luce lampeggiante verde per un'attività a 1 Gbps. Il LED di alimentazione emette una luce verde fissa quando il rack è in funzione.

Connettore di rete: i video server Axis Blade sono progettati per le reti a 10/100/1000 Mbps e sono collegati attraverso il connettore RJ-45 standard.

Ssegnazione di un indirizzo IP

Per installare AXIS 243Q Blade in una rete è necessario assegnare al dispositivo quattro indirizzi IP, uno per ogni ingresso video.

AXIS Camera Management

AXIS Camera Management è in grado di individuare e assegnare automaticamente gli indirizzi IP, mostrare lo stato di connessione e gestire gli aggiornamenti del firmware di più prodotti video Axis.

Ele Edi	t ⊻iew <u>T</u> ools <u>H</u> elp)								
Search	Assign IP Upgrade	add/Edit User	Configure	Template Editor	Apply Template H	me Page - Refresh	Views			
iroups		Name			Status	Address A	Serial Number	Model	Firmware	
👌 Add	âroup	😤 AXI	\$ 206M - 00	408c181f24	OK	10.84.154.60	00408C181F24	AXIS 206M	4.20	
. Cal	ULD avriana (000)		S 206M - 00	M08C6A2C4F	Not Accessible	10.84.154.63	00408C6A2C4F	AXIS 206M	4.11	
	All Devices (05)	1 AXI	S 206 - 004	08C6A8CDD	IP Invalid/Not Acces	10.84.154.100	00408C6A8CDD	AXIS 206	4.21	
	New Devices [24]		S 206 - 004	08C6A8FAD	OK	10.84.154.101	00408C6A8FAD	AXIS 206	4.21	
	👔 Warnings/Errors (7) 🔂 🙀	S 206 - 004	08C6A8F98	IP Invalid/Not Acces	10.84.154.101	00408C6A8F98	AXIS 206	4.21	
۱ 🤐 🗄	dy Groups	a AXI	S 243Q(1)	Blade + 00408C	OK	dh10-92-127-110.s	00408C7D1CBC	AXIS 243Q[4.40	
- 6	🗃 New Group	🗢 AXI	S 243Q(1)	Blade + 00408C	OK	dh10-92-127-111.s	00408C7D1C8D	AXIS 243Q[4.40	
		C AXI	S 243Q(1)	Blade + 00408C	OK	dh10-92-127-112.s	00408C7D1CBE	AXIS 243Q[4.40	
		🗢 AX	S 243Q(1)	Blade + 00408C	OK	dh10-92-127-113.s	00408C7D1C8F	AXIS 2430(4.40	
		😪 AXI	S 206 - 004	08C6A90EB	OK	10.84.154.110	00408C6A90EB	AXIS 206	4.21	
		👻 AXI	S 211A - 00	408C721637	OK	10.84.158.2	00408C721637	AXIS 211A	4.30	
		a AXI	S 241Q - 00	408C6B6922	OK	10.84.158.5	00408C6B6922	AXIS 2410	4.30	
		😤 AXI	S 211A - 00	408C70E111	OK	10.84.159.11	00408C70E111	AXIS 211A	4.30	
		👻 AXI	S 213 - 004	08C70A860	OK	10.84.159.13	00408C70A860	AXIS 213	4.30	
			S 231D - 00	408C7266DF	OK	dh10-92-127-75.se	00408C7266DF	AXIS 231D	4.35	
			S 231D++0	0408C77B09D	OK	dh10-92-127-228.s	00408C77B09D	AXIS 231D+	4.35	
		👻 AXI	S 211A - 00	408C7181CA	OK	10.84.163.2	00408C7181CA	AXIS 211A	4.30	
		AXI 📷 AXI	S 210 - 004	08C6D796C	Credentials Mismatch	10.84.164.2	00408C6D796C	AXIS 210		
		15 AXI	S 211 - 004	08C65901D	Not Accessible	10.92.2.11	00408C65901D	AXIS 211	4.20	
		•								•

Assegnazione automatica di indirizzi IP

AXIS Camera Management facilita il processo di assegnazione degli indirizzi IP di più videocamere, suggerendo gli indirizzi IP in base a un intervallo specifico.

- 1. Verificare che AXIS 243Q Blade sia collegato alla rete e alimentato correttamente.
- Avviare AXIS Camera Management. Per il dispositivo AXIS 243Q Blade viene visualizzata una voce per ciascun ingresso video, ovvero AXIS 243Q(1) Blade, AXIS 243Q(2) Blade, AXIS 243Q(3) Blade e AXIS 243Q(4) Blade. Fare doppio clic su una voce per aprire l'home page relativa all'ingresso video.
- 3. Vedere pagina 31 per istruzioni su come impostare la password.

Modifica degli indirizzi IP

- 1. Per modificare gli indirizzi IP, selezionare i dispositivi da configurare e fare clic sul pulsante Assign IP (Assegna IP).
- 2. Selezionare Obtain IP addresses automatically (DHCP), (Ottieni indirizzo IP automaticamente DHCP), fare clic sul pulsante Update (Aggiorna) e il programma ricercherà l'intervallo specifico, quindi suggerirà un indirizzo IP per ciascuna videocamera.

-oppure-

Immettere l'intervallo di indirizzi IP, la subnet mask e il router predefinito per le videocamere e fare clic sul pulsante Update (Aggiorna).

Impostazione della password

Quando si accede a AXIS 243Q Blade per la prima volta, viene visualizzata la finestra di dialogo "Configura password di primo livello".

1. Immettere la password, quindi inserirla di nuovo per confermarne l'esattezza. Fare clic su OK.

AXISA		
Configure User name: Password:	Root Password	
The password for the before the product	he pre-configured administrator root m can be used.	OK ust be changed
If the password for settings, by pressir user documentatio	 root is lost, the product must be reset ag the button located in the product's o a for more information. 	to the factory default asing. Please see the

2. Immettere il nome utente di primo livello nella finestra di dialogo **Immetti password di** rete.

Nota: non è possibile eliminare il nome utente predefinito dell'amministratore.

- 3. Inserire la password impostata in precedenza e fare clic su OK. Se si dimentica la password, sarà necessario ripristinare le impostazioni di fabbrica di AXIS 243Q Blade. Vedere pagina 33.
- 4. Se necessario, fare clic su Sì per installare AMC (Axis Media Control) che consente di visualizzare il flusso video in Microsoft Internet Explorer. A questo scopo è necessario disporre dei privilegi di amministratore.

Viene visualizzata la pagina Immagini dal vivo di AXIS 243Q Blade con i collegamenti agli strumenti di configurazione che consentono di personalizzare il video server.

Manuale dell'utente per AXIS 243Q Blade

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo e la configurazione del video server sulla rete, vedere il Manuale dell'utente per AXIS 243Q Blade, disponibile sul CD fornito con questo prodotto oppure sul sito Web Axis all'indirizzo www.axis.com.

Altri metodi di impostazione dell'indirizzo IP

Nella tabella sopra riportata sono illustrati altri metodi disponibili per impostare o individuare gli indirizzi IP. Tutti i metodi sono disponibili per impostazione predefinita e possono essere tutti disabilitati.

	Sistema operativo	Note
UPnP™	Windows	Se abilitato sul computer, il video server viene rilevato automaticamente e aggiunto a "Risorse di rete".
Bonjour	MAC OSX (versione 10.4 o successive)	Si applica a browser con supporto Bonjour. Selezionare il segnalibro Bonjour nel browser (ad esempio Safari) e fare clic sul collegamento per accedere alle pagine Web del video server.
Servizio AXIS Dynamic DNS	Tutti	Un servizio gratuito fornito da Axis che consente di installare il video server in modo facile e veloce. È necessaria una connessione a Internet senza proxy HTTP. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo www.axiscam.net.
ARP/Ping	Tutti	Vedere più avanti. È necessario eseguire il comando entro 2 minuti dal collegamento dell'alimentazione al video server.
Visualizzazione delle pagine di amministrazione del server DHCP	Tutti	Per visualizzare le pagine di amministrazione del server DHCP di rete, vedere la documentazione specifica del server.

Impostazione dell'indirizzo IP con ARP/Ping

- 1. Acquisire 4 indirizzi IP sullo stesso segmento di rete cui è connesso il computer utilizzato.
- 2. Individuare i 4 numeri di serie (S/N) riportati sull'etichetta inclusa.
- 3. Aprire un prompt dei comandi sul computer e digitare i seguenti comandi:

Sintassi di Windows:	Esempio di Windows
arp -s <indirizzo ip=""> <numero di="" serie=""></numero></indirizzo>	arp -s 192.168.0.125 00-40-8c-18-10-00
ping -l 408 -t <indirizzo ip=""></indirizzo>	ping -l 408 -t 192.168.0.125
Sintassi di UNIX/Linux/Mac:	Esempio di UNIX/Linux/Mac
arp -s <indirizzo ip=""> <numero di="" serie=""></numero></indirizzo>	arp -s 192.168.0.125 00:40:8c:18:10:00
temp	temp
ping -s 408 <indirizzo ip=""></indirizzo>	ping -s 408 192.168.0.125

- 4. Controllare che il cavo di rete sia collegato, quindi avviare/riavviare il video server, scollegando e ricollegando l'alimentazione.
- 5. Quando viene visualizzato il messaggio "Risposta da 192.168.0.125: ..." o un messaggio simile, premere Ctrl+C.
- 6. Ripetere i passaggi 3, 4 e 5 per gli ingressi video rimanenti.

7. Nel browser immettere http://<indirizzo IP> nel campo del percorso/indirizzo e premere Invio sulla tastiera.

Note

- Per aprire un prompt dei comandi in Windows: dal menu Start, selezionare Esegui... e immettere cmd. Fare clic su OK.
- Per utilizzare il comando ARP su un sistema operativo Mac OS X, servirsi dell'utilità Terminal, in Applicazioni > Utilità.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Questa procedura consentirà di ripristinare le impostazioni di fabbrica per tutti i parametri relativi alle 4 unità, inclusi i quattro indirizzi IP.

- 1. Scollegare l'alimentazione.
- 2. Tenere premuto il pulsante Control e ricollegare il cavo di alimentazione.
- 3. Rilasciare il pulsante quando l'indicatore di stato diventa rosso (possono essere necessari fino a 15 secondi). Quando l'indicatore di stato diventa verde (può essere necessario fino a 1 minuto), la procedura è completata e sono state ripristinate le impostazioni di fabbrica per le 4 unità.
- 4. Riassegnare gli indirizzi IP utilizzando uno dei metodi descritti nel presente documento.

AUS 2430 O Indicatori LED Pulsante Control

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica per una sola unità, utilizzare il pulsante disponibile nell'interfaccia Web di tale unità. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida in linea.

Ulteriori informazioni

Il Manuale per l'utente è disponibile sul sito Web di Axis all'indirizzo www.axis.com oppure sul CD fornito con il prodotto.

Suggerimento

Visitare il sito di Axis all'indirizzo www.axis.com/techsup per verificare se sono stati pubblicati aggiornamenti del firmware per il video server AXIS 243Q Blade. Per conoscere la versione installata del firmware, vedere la pagina Configurazione base negli strumenti di configurazione.

Tarjeta AXIS 243Q Guía de instalación

Esta guía de instalación incluye las instrucciones necesarias para instalar el Servidor de vídeo en tarjeta AXIS 243Q en su red. Para obtener información sobre cualquier cuestión relacionada con el uso del producto, consulte el Manual del usuario, disponible en el CD que se incluye en este paquete o en la página www.axis.com/techsup.

Importante:

- Para instalar el hardware en el bastidor AXIS 291 1U para servidores de vídeo, consulte la guía del bastidor
- Este producto debe utilizarse de acuerdo con la legislación y la normativa locales.

Pasos de instalación

- 1. Verifique el contenido del paquete con la lista siguiente.
- 2. Presentación del hardware. Consulte la página 36.
- 3. Asignación de una dirección IP. Consulte la página 38.
- 4. Configuración de la contraseña. Consulte la página 39.

Ontenido del paquete

Artículo	Modelos/variantes/notas	
Servidor de vídeo	Tarjeta AXIS 243Q	
CD	CD sobre el producto de vídeo de red de Axis, que incluye herramientas de instalación, otro software y documentación acerca del producto	
Material impreso	Guía de instalación de Tarjeta AXIS 243Q (este documento) Documento de garantía de Axis Etiqueta extra de número de serie	

Si algún componente está dañado o no se incluye, póngase en contacto con su distribuidor.

Presentación del hardware

Servidor de vídeo Tarjeta AXIS 243Q

Interruptores DIP – A cada entrada de vídeo le corresponde un interruptor DIP de terminación de línea. Los servidores de vídeo en tarjeta de Axis se suministran con la terminación de línea habilitada para cada entrada, es decir, con los interruptores DIP activados (hacia abajo).

Si desea conectar la entrada de vídeo paralelamente a otro equipo, inhabilite la terminación de entrada desactivando el interruptor DIP correspondiente (hacia arriba). Si no realiza esta operación, la calidad de la imagen puede disminuir.

Conector bus – Interfaz física del soporte del servidor de vídeo que proporciona conector de terminal de E/S, alimentación y red.

Botón de control – Restablece los valores iniciales del servidor de vídeo. Consulte la página 41.

Entradas de vídeo – La Tarjeta AXIS 243Q es compatible con 4 fuentes de vídeo (VIDEO 1 – VIDEO 4). Cada entrada de vídeo termina con un conector coaxial/BNC. Las conexiones físicas se realizan mediante un cable de vídeo coaxial de 75 ohmios, cuya longitud máxima recomendada es de 250 metros (800 pies).





Red	Verde	Verde fijo: no hay actividad de red	
		Verde parpadeante: hay actividad de red	
Estado Verde Rojo		Verde fijo: funcionamiento normal	
		Un parpadeo: una o varias unidades están arrancando	
		Dos parpadeos: una unidad está restableciendo los valores iniciales	
		Rojo fijo: error de hardware en una o varias unidades	
	Verde/rojo Parpadea cuando no existe conexión con el AXIS Internet Dynamic Service		
Alimen-	Verde	Funcionamiento normal	
tación	Verde/ámbar	Parpadea cuando se actualiza la unidad	

Indicadores LED

Soporte del Bastidor AXIS 291 1U para servidores de vídeo



Conector de alimentación - Alimentación de entrada: 100-240 V CA, 50-60 Hz, 1,9 A

Conectores de terminales de E/S - Proporciona a la interfaz física la salida 1 y la entrada 1 para cada entrada de vídeo. La entrada de vídeo 1 de cada tarjeta también ofrece una interfaz RS-485, que se utiliza habitualmente para la conexión de dispositivos PTZ.

Indicadores LED de alimentación y de red - En indicadores LED 10/100, el rojo parpadea para 10 Mbps y el verde lo hace para 100 Mbps. El indicador LED 1000 parpadea en verde para 1 Gbps. Cuando el soporte recibe alimentación, el LED de alimentación muestra una luz verde fija.

Conector de red - Los servidores de vídeo en tarjeta Axis están diseñados para redes de 10/ 100/1000 Mbps y se conectan mediante el conector estándar RJ-45.

Signación de una dirección IP

Para que la Tarjeta AXIS 243Q sea accesible desde la red, se le deben asignar cuatro direcciones IP, una para cada entrada de vídeo.

AXIS Camera Management

AXIS Camera Management puede encontrar y asignar automáticamente direcciones IP, mostrar el estado de la conexión y administrar las actualizaciones del firmware de varios productos de vídeo de Axis.

earch Assign IP Upgrade Adi	💰 J/Edit User	Configure Template Editor	Apply Template H	me Page - Refresh	Views			
roups	Name		Status	Address A	Serial Number	Model	Firmware	
add Group	🖉 AXIS	206M - 00408c181f24	OK	10.84.154.60	00408C181F24	AXIS 206M	4.20	
All Douisso (99)	- 🐞 AXIS	206M - 00408C6A2C4F	Not Accessible	10.84.154.63	00408C6A2C4F	AXIS 206M	4.11	
Mi Derices (05)	SAXIS	206 - 00408C6A8CDD	IP Invalid/Not Acces	10.84.154.100	00408C6A8CDD	AMIS 206	4.21	
Wew Devices (24)	AXI9	206 - 00408C6A8FAD	OK	10.84.154.101	00408C6A8FAD	AXIS 206	4.21	
Wamings/Errors (7)	SAXIS	206 - 00408C6A8F98	IP Invalid/Not Acces	10.84.154.101	00408C6A8F98	AXIS 206	4.21	
🗄 🚄 My Groups	C AXIS	243Q(1) Blade + 00408C	OK	dh10-92-127-110.s	00408C7D1C8C	AXIS 243Q[4.40	
🗆 🚞 New Group	C AXIS	243Q(1) Blade + 00408C	OK	dh10-92-127-111.s	00408C7D1C8D	AXIS 243Q[4.40	
	C AXIS	243Q(1) Blade + 00408C	OK	dh10-92-127-112.s	00408C7D1C8E	AXIS 243Q(4.40	
	- AX19	243Q(1) Blade + 00408C	OK	dh10-92-127-113.s	00408C7D1CBF	AXIS 2430(4.40	
	AXIS AXIS	206 - 00408C6A90EB	OK	10.84.154.110	00408C6A90EB	AXIS 206	4.21	
	😤 AXIS	211A - 00408C721637	OK	10.84.158.2	00408C721637	AXIS 211A	4.30	
	AXI9	241Q · 00408C6B6922	OK	10.84.158.5	00408C6B6922	AXIS 2410	4.30	
	🔮 AXIS	211A - 00408C70E111	OK	10.84.159.11	00408C70E111	AXIS 211A	4.30	
	👻 AXIS	213 · 00408C70A860	OK	10.84.159.13	00408C70AB60	AXIS 213	4.30	
	AXI9	231D - 00408C7266DF	OK	dh10-92-127-75.se	00408C7266DF	AXIS 231D	4.35	
	AXI9	231D++00408C77809D	OK	dh10-92-127-228.s	00408C77809D	AXIS 231D+	4.35	
	👻 AXIS	211A - 00408C7181CA	OK	10.84.163.2	00408C7181CA	AXIS 211A	4.30	
	AXI9	210 · 00408C6D796C	Credentials Mismatch	10.84.164.2	00408C6D796C	AXIS 210		
	5 AXIS	211 · 00408C65901D	Not Accessible	10.92.2.11	00408C65901D	AXIS 211	4.20	
	1							

Asignación automática de direcciones IP

AXIS Camera Management acelera el proceso de asignación de direcciones IP en varios dispositivos indicando direcciones IP disponibles dentro de un intervalo especificado.

- 1. Compruebe que la Tarjeta AXIS 243Q está conectada a la red y que recibe alimentación.
- Inicie AXIS Camera Management. La Tarjeta AXIS 243Q aparece en la ventana con una entrada para cada entrada de vídeo. Las entradas aparecen de la siguiente manera: tarjeta AXIS 243Q(1), tarjeta AXIS 243Q(2), tarjeta AXIS 243Q(3) y tarjeta AXIS 243Q(4). Haga doble clic en una de las entradas de vídeo para abrir su página de inicio.
- 3. Consulte la página 39 para obtener instrucciones sobre cómo configurar la contraseña.

Cambio de direcciones IP

- 1. Para cambiar las direcciones IP, seleccione los dispositivos que desea configurar y haga clic en el botón Asignar IP.
- 2. Seleccione **Obtener automáticamente una dirección IP (DHCP)**, haga clic en el botón **Actualización** y el programa iniciará la búsqueda en el intervalo especificado y sugerirá una dirección IP para cada dispositivo.

o bien

Introduzca el intervalo de direcciones IP, la máscara de subred y el enrutador predeterminado que pueden utilizar los dispositivos, y haga clic en el botón Actualización.

④ Configuración de la contraseña

Al acceder a la Tarjeta AXIS 243Q por primera vez, aparecerá el cuadro de diálogo **"Configurar contraseña de root"**.

1. A continuación, escriba una contraseña y vuelva a escribirla para confirmarla. Haga clic en Aceptar.

AXI	SA	
	Configure Root Password	
	User name: root	
	Passvord: ****	
	Confirm password: ****	
		ок
	The password for the pre-configured administra before the product can be used.	tor root must be changed
	If the password for root is lost, the product mus settings, by pressing the button located in the p	it be reset to the factory default product's casing. Please see the

- Escriba el nombre de usuario root en el cuadro de diálogo Escribir la contraseña de red. Nota: El nombre de usuario predeterminado para el administrador root no se puede borrar.
- Escriba la contraseña que introdujo anteriormente y haga clic en Aceptar. Si extravió u olvidó la contraseña, debe restablecer la Tarjeta AXIS 243Q a los valores iniciales. Consulte la página 41.
- 4. En caso necesario, haga clic en Sí para instalar el AMC (AXIS Media Control) y así permitir la visualización del vídeo continuo en Internet Explorer. Para ello, debe tener derechos de administrador en su ordenador.

La página En vivo de la Tarjeta AXIS 243Q aparece con enlaces a las herramientas de configuración que le permiten personalizar el servidor de vídeo.

Manual del usuario de Tarjeta AXIS 243Q

Si desea más información sobre la configuración y utilización del servidor de vídeo en su red, consulte el Manual de usuario de Tarjeta AXIS 243Q, disponible en el CD suministrado con este producto o en el sitio Web de Axis www.axis.com.

Otros métodos para configurar la dirección IP

Esta tabla presenta todos los métodos disponibles para configurar o detectar las direcciones IP. Todos los métodos están habilitados de forma predeterminada y es posible inhabilitarlos.

	Sistema operativo	Notas
UPnP™	Windows	El servidor de vídeo se detecta y añade a "Mis sitios de red" automáticamente, siempre que esta opción esté habilitada en el equipo.
Bonjour	MAC OSX (10.4 o posterior)	Aplicable a navegadores compatibles con Bonjour. Navegue hasta el favorito Bonjour™ del explorador (p. ej., Safari) y haga clic en el vínculo para acceder a las páginas Web del servidor de vídeo.
AXIS Dynamic DNS Service	Todos	Servicio gratuito de Axis que permite instalar el servidor de vídeo de forma rápida y sencilla. Es necesario disponer de conexión a Internet sin proxy HTTP. Para más información, consulte www.axiscam.net.
ARP/Ping	Todos	Véase más adelante. El comando debe emitirse en los dos minutos posteriores al encendido del servidor de vídeo.
Visualización de las páginas admin. del servidor DHCP	Todos	Para visualizar las páginas admin. del servidor DHCP en red, consulte la documentación del servidor.

Configuración de la dirección IP con ARP/Ping

- 1. Adquiera cuatro direcciones IP en el mismo segmento de red en el que está conectado su equipo.
- 2. Localice cuatro números de serie (N/S) en la etiqueta incluida.
- 3. Abra una línea de comando en su equipo y escriba los comandos siguientes:

Sintaxis de Windows:	Ejemplo de Windows		
arp -s <dirección ip=""> <número de="" serie=""></número></dirección>	arp -s 192.168.0.125 00-40-8c-18-10-00		
ping -l 408 -t <dirección ip=""></dirección>	ping -l 408 -t 192.168.0.125		
Sintaxis de UNIX/Linux/Mac	Ejemplo de UNIX/Linux/Mac		
arp -s <dirección ip=""> <número de="" serie=""></número></dirección>	arp -s 192.168.0.125 00:40:8c:18:10:00		
temp	temp		
ping -s 408 <dirección ip=""></dirección>	ping -s 408 192.168.0.125		

- 4. Compruebe que el cable de red está conectado y desconecte y vuelva a conectar la corriente para iniciar o reiniciar el servidor de vídeo.
- 5. Cuando aparezca 'Reply from 192.168.0.125: ...' o un mensaje similar, presione Ctrl+C.
- 6. Repita los pasos 3, 4 y 5 para las entradas de vídeo restantes.

 En el explorador, escriba http://<dirección IP> en el campo Ubicación/Dirección y pulse Intro en el teclado.

Notas:

- Para abrir una línea de comando en Windows: desde el menú Inicio, seleccione Ejecutar... y escriba cmd. Haga clic en Aceptar.
- Para utilizar el comando ARP en un sistema operativo Mac OS X, utilice la herramienta Terminal, que se encuentra en Aplicaciones > Utilidades.

Restablecimiento de los valores iniciales

Restablece todos los parámetros <u>de las cuatro unidades (incluidas las cuatro direcciones IP)</u> a los valores iniciales.

- 1. Desconecte la alimentación.
- 2. Mantenga presionado el botón de control y vuelva a conectar la alimentación.
- Cuando en el indicador de estado se encienda una luz roja, suelte el botón (esto puede tardar hasta 15 segundos).
 Cuando la luz del indicador de estado cambie a color verde (lo que puede tardar hasta 1 minuto), ha finalizado el proceso y se han restablecido los valores iniciales de las cuatro unidades.



 Vuelva a asignar las direcciones IP utilizando uno de los métodos descritos en este documento.

Para restablecer los valores iniciales de una unidad, pulse el botón que se encuentra en la interfaz Web de la unidad seleccionada. Si desea más información, consulte la ayuda en línea.

Más información

Podrá acceder al Manual del usuario desde el sitio Web de Axis www.axis.com, o bien a través del CD sobre el producto de vídeo de red de Axis suministrado con este producto.

Sugerencia:

Entre en www.axis.com/techsup para comprobar si existe firmware actualizado disponible para la Tarjeta AXIS 243Q Para ver la versión de firmware que se encuentra instalada en ese momento, consulte la página Web Configuración básica en las herramientas de configuración del producto.

Página 41

AXIS 243Q Installation Guide v1.1 Copyright [©] Axis Communications AB, 2007 February 2007 Part No. 27492r2